



## Návod k použití

### ČOV vodotěsný nastavitelný dávkovač roztoku

Dávkovač je nastaven tak, že dávkuje jednou za 4 hodiny ( 6 x za den).  
Při přivedení napájecího napětí dávkovač nadávkuje jednu šestinu denní dávky.  
Nastavení denní dávky se provádí šestinásobným programovacím spínačem.

Denní dávka se nastavuje následovně:

Nejprve spínačem 6 nastavíme základní denní dávku: je-li v poloze OFF je tato dávka 25ml, v poloze ON je to 50ml. Dalšími spínači se nastavuje přídavek k této základní dávce dle následující tabulky:

6=OFF	6=ON	1=ON	2=ON	3=ON	4=ON	5=ON
25ml	50ml	50ml	100ml	200ml	400ml	800ml

Celková denní dávka je tedy součtem nastavených hodnot.

Příklad:

požadovaná denní dávka 225ml - spínače budou nastaveny takto: 6=OFF(25ml), 1=OFF, 2=OFF, 3=ON(200ml), 4=OFF, 5=OFF

požadovaná denní dávka 375ml - spínače budou nastaveny takto: 6=OFF(25ml), 1=ON(50ml), 2=ON(100ml), 3=ON(200ml), 4=OFF, 5=OFF

požadovaná denní dávka 200ml - spínače budou nastaveny takto: 6=ON(50ml), 1=ON(50ml), 2=ON(100ml), 3=OFF, 4=OFF, 5=OFF

Pro nasátí roztoku při uvedení do provozu je možno zvolit nějakou větší dávku, např. programovací spínač 5 nastavit na ON.

Při každé změně nastavené hodnoty je nutné zapsat hodnotu vypnutím a opětovným zapnutím napájecího napětí.

Vstup roztoku do čerpadla - první vstup (blíže okraji krabičky).

Dávkovač upevnit vždy tak, aby příводы směřovaly dolů!

### Upozornění:

ČOV dávkovač je primárně určen pro dávkování neagresivních roztoků.

Uživatel je povinen v adekvátních pravidelných intervalech provést výměnu spojovacích elementů a hadiček. Toto upozornění vydáváme na základě skutečnosti, že dodavatel nezná povahu roztoků, které bude uživatel dávkovat, a jejich agresivitu vůči okolním materiálům.