

## Návod na ovládání finské sauny dotykovým displejem s integrovaným časovým programováním



### Základní funkce a jejich popis

#### Symbol



#### Popis funkce

**Informační obrazovka** zobrazuje kontakt na výrobce a ve spodní části je uvedena verze instalovaného softwaru.



**Vypnutí a zapnutí finské sauny** stiskem ikony zapnete nebo vypnete finskou saunu.



**Nastavení doby chodu** finské sauny (hodiny:minuty): v režimu zapnuté finské sauny je možné měnit hodnotu požadované doby chodu finské sauny. Stisk na hodnotě doby chodu pro vstup do menu režimu změny doby chodu finské sauny. Symbolem minus se hodnota snižuje, symbolem plus se hodnota zvyšuje. Opětovný stisk na nastavené hodnotě pro uložení a návrat do předchozího menu. Maximální doba chodu finské sauny je 16h.



**Nastavení teploty finské sauny:** v režimu zapnuté finské sauny je možné měnit nastavení požadované teploty finské sauny. Stisk na hodnotě teploty pro vstup do menu režimu změny teploty finské sauny. Symbolem minus se hodnota snižuje, symbolem plus se hodnota zvyšuje. Opětovný stisk na nastavené hodnotě pro uložení a návrat do předchozího menu. Rozsah nastavení teploty je 60-110°C.

## Symbol



## Popis funkce

**Vypnutí a zapnutí osvětlení:** stisk na ikonu osvětlení sauny pro zapnutí nebo vypnutí osvětlení. Osvětlení lze zapnout nebo vypnout i nezávisle na chodu finské sauny. Pokud je zapnuta finská sauna pak se osvětlení automaticky vypne současně s finskou saunou. Pokud je finská sauna vypnuta a osvětlení zapnuto lze nastavit dobu osvětlení nezávisle na chodu finské sauny.



**Nastavení doby zapnutí osvětlení finské sauny:** v režimu zapnutého osvětlení je možné měnit hodnotu požadované doby chodu osvětlení finské sauny. Stisk na hodnotě doby chodu pro vstup do menu režimu změny doby chodu osvětlení finské sauny. Symbolem minus se hodnota snižuje, symbolem plus se hodnota zvyšuje. Opětovný stisk na nastavené hodnotě pro uložení změny nastavení a návrat do předchozího menu. Maximální doba zapnutí osvětlení sauny je 16h. Tovární nastavení je 30 min.



**Ventilátor:** stisk pro zapnutí nebo vypnutí ventilátoru. Tovární nastavení doby chodu je 30 min.



**Časové spuštění:** (dále jen ČS): stisk pro vstup do režimu změny (v režimu vypnuté finské sauny). ČS umožňuje automatické zapnutí a vypnutí finské sauny a osvětlení (zatrženo SVĚTLO). Pro každý den v týdnu je možné zadat jiný čas a současně daný den aktivovat / deaktivovat (symbol zatržítka / x). Čas vypnutí nesmí být menší než čas zapnutí, nejmenší možná nastavitelná doba zapnutí je 1h. Aby došlo k automatickému zapnutí / vypnutí sauny je nutné mít aktivovaný režim ČS, nastaven čas a zatržen alespoň jeden den v týdnu. Teplota sauny se bude řídit poslední nastavenou teplotou a tuto lze měnit i během aktivovaného režimu ČS. Během aktivovaného režimu ČS (symbol zatržítka) je ruční ovládání nedostupné. Pro opětovnou aktivaci ručního ovládání je nutné deaktivovat (symbol x) režim ČS.



**Časové spuštění aktivní:** symbol časového spuštění znázorněný u symbolu finské sauny značí aktivaci režimu časového spuštění finské sauny. Symbol časového spuštění znázorněný u symbolu osvětlení značí aktivaci režimu časového spuštění finské sauny vč. osvětlení.

23/08/2016

18:51

**Nastavení aktuálního datumu a času:** Dvojitě poklepání na pole zobrazení datumu nebo času pro vstup do menu režimu změny. Formát je rok-měsíc-den-hodina-minuta-vteřina. Stisk zatržítka pro uložení změn a návrat do předchozího menu. Stisk křížku pro návrat do předchozího menu bez uložení.



**Symbol x:** návrat do předchozího menu bez uložení provedených změn nebo deaktivace funkce (dle kontextu)



**Symbol zatržítka:** návrat do předchozího menu s uložení provedených změn nebo deaktivace funkce (dle kontextu)



**Informace nebo pomoc:** zobrazí informaci o výrobci a verzi softwaru nebo kontextové menu pomoci (dle kontextu)