

# LOREMA

## Návod na ovládání parní sauny dotykovým displejem sw. verze 20160620-04

# LOREMA

[www.lorema-wellness.cz](http://www.lorema-wellness.cz)

ver.: 20160620

### Základní funkce a jejich popis



[www.lorema-wellness.cz](http://www.lorema-wellness.cz)  
ver.: 20160620



#### TIMER SET



HOUR(0-16) MINUTES(0-59)



#### Popis funkce

**Informační obrazovka** zobrazuje kontakt na výrobce a ve spodní části je uvedena verze instalovaného softwaru.

**Vypnutí a zapnutí parní sauny** stiskem ikony zapnete nebo vypnete finskou saunu.

**Nastavení doby chodu** parní sauny (hodiny:minuty): v režimu zapnuté parní sauny je možné měnit hodnotu požadované doby chodu parní sauny. Stisk na hodnotě doby chodu pro vstup do menu režimu změny doby chodu parní sauny. Symbolem minus se hodnota snižuje, symbolem plus se hodnota zvyšuje. Opětný stisk na nastavené hodnotě pro uložení a návrat do předchozího menu. Maximální doba chodu parní sauny je 16h.

**Nastavení teploty parní sauny:** v režimu zapnuté parní sauny je možné měnit nastavení požadované teploty parní sauny. Stisk na hodnotě teploty pro vstup do menu režimu změny teploty parní sauny. Symbolem minus se hodnota snižuje, symbolem plus se hodnota zvyšuje. Opětný stisk na nastavené hodnotě pro uložení a návrat do předchozího menu. Rozsah nastavení teploty je 60-110°C.

## Symbol



## Popis funkce

**Vypnutí a zapnutí osvětlení:** stisk na ikonu osvětlení sauny pro zapnutí nebo vypnutí osvětlení. Osvětlení lze zapnout nebo vypnout i nezávisle na chodu parní sauny. Pokud je zapnuta parní sauna pak se osvětlení automaticky vypne současně s parní saunou. Pokud je parní sauna vypnuta a osvětlení zapnuto lze nastavit dobu osvětlení nezávisle na chodu parní sauny. Nastavení doby běhu osvětlení se provádí v režimu zapnutého osvětlení poklepnutím na údaj času. Tovární nastavení je 30min.

## TIMER SET



**Nastavení doby zapnutí osvětlení parní sauny:** v režimu zapnutého osvětlení je možné měnit hodnotu požadované doby chodu osvětlení parní sauny. Stisk na hodnotě doby chodu pro vstup do menu režimu změny doby chodu osvětlení parní sauny. Symbolem minus se hodnota snižuje, symbolem plus se hodnota zvyšuje. Opětovný stisk na nastavené hodnotě pro uložení změny nastavení a návrat do předchozího menu. Maximální doba zapnutí osvětlení sauny je 16h. Tovární nastavení je 30 min.



**Ventilátor:** stisk pro zapnutí nebo vypnutí ventilátoru. Tovární nastavení doby chodu je 30 min.



**Setup:** stiskem ikony vstoupíte do menu nastavení

Variables

**Proměnné:** stiskem ikony vstoupíte do menu pro volby výchozích nastavení: doby běhu parní sauny, teploty, hystereze, doby běhu aroma pumpy



Decalcification

**Decalcification:** proces automatického odvápnění generátoru páry. Odvápňovací roztok je možné buď plnit ručně nebo je jeho doplňování ze zásobníku automatické (pokud je systém vybaven elektroventilem a zásobníkem na odvápnovací roztok)



20/06/2016

18:51

**Nastavení aktuálního datumu a času:** Dvojité poklepnání na pole zobrazení datumu nebo času pro vstup do menu režimu změny. Formát je rok-měsíc-den-hodina-minuta-vteřina. Stisk zatržítka pro uložení změn a návrat do předchozího menu. Stisk křížku pro návrat do předchozího menu bez uložení.



**Symbol x:** návrat do předchozího menu bez uložení provedených změn nebo deaktivace funkce (dle kontextu)



**Symbol zatržítka:** návrat do předchozího menu s uložení provedených změn nebo deaktivace funkce (dle kontextu)



**Informace nebo pomoc:** zobrazí informaci o výrobci a verzi softwaru