



Popis programu Decal verze 4

Spínací týdenní hodiny se nastaví dle potřebného času a délky odvěpňování (např. dvakrát týdně v noci po dobu 5 hod.)

Hlavní vypínač musí být zapnutý.

Indikační LED svítem indikuje činnost odvěpňování, blikáním probíhající proplach vyvíječe, a rychlým blikáním poruchu (překročení některého bezpečnostního času).

1) Po sepnutí spínacích hodin se rozsvítí indikační LED a začne se napouštět voda do vyvíječe páry až po nižší hladinu (WL), po jejím dosažení vypne napouštění vody. Pokud se čeká na WL déle než 5 min., napouštění skončí a LED hlásí poruchu-čerchovaně bliká.

2) Po dosažení WL se zapne napouštění kyseliny (výstup PUMP) až po vyšší hladinu (WH), pokud to trvá déle než 20 min. napouštění skončí a LED hlásí poruchu-čerchovaně bliká.

3) Po dosažení WH se napouštění kyseliny vypne.

4) Zapne se topení na 20s, pak vypne a čeká půl hodiny. To se opakuje, dokud nerozespnou spínací hodiny (nastavená doba odvěpňování).

5) 5 min se čeká se na vystydnutí kyseliny.

6) Zapne se vypouštění na 20 minut.

7) Následuje proplach: napouštění vodou po WH, 20 sec se čeká, pak vypouštění 20 minut, vypnutí vypouštění. Proplach se provede 2x, pak návrat k bodu 1)

Pokud je vyvíječ na začátku odvěpňovacího cyklu plný vody, LED hlásí poruchu-rychle bliká a nelze cyklus spustit-může to nastat při pokusu zapnout odvěpňování během vyvíjení páry nebo tehdy, je-li vypouštěcí ventil zanesený nečistotami a voda se z vyvíječe automaticky nevypustí.. Tento stav se zruší vypuštěním vody z vyvíječe nebo vypnutím a zapnutím hlavního vypínače.

Program lze resetovat vypnutím a zapnutím hlavního vypínače na panelu odvěpňovací jednotky.

V případě jakékoliv nestandardní činnosti lze přístroj odpojit od vyvíječe pouhým vypnutím hlavního vypínače.

Indikace LED:

3xblikne-po zapnutí hl. vypínače

trvale svítí-probíhá odvěpňování

bliká-probíhá proplach vyvíječe

bliká čerchovaně -došla kyselina

bliká rychle-porucha (vyvíječ se nenapouští vodou nebo je v něm voda při spuštění cyklu)