




Návod zapojení tlačítek s podsvícením a elektroniky U56T

Tlačítko	Vstup	IN1 (vstup 1)		IN2 (vstup 2)		IN3 (vstup 3)		IN4 (vstup 4)		IN5 (vstup 5)	
	svorka	blk	blu	blk	blu	blk	blu	blk	blu	blk	blu
spínací k.		3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
rozpínací k.		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2

LED	Vstup	LIN1 (vstup 1)		LIN2 (vstup 2)		LIN3 (vstup 3)		LIN4 (vstup 4)		LIN5 (vstup 5)	
	svorka	yel	red	yel	red	yel	red	yel	red	yel	red
kontakt		5	6	5	6	5	6	5	6	5	6

Zapojení tlačítka

(pohled zespodu)



- 3, 4 spínací kontakty
- 2, 1 rozpínací kontakty
- 5, 6 napájení osvitu tlačítka 12 V