



Elektronika U3HLs programem U4T_3HLS

Umožňuje spínat výstupy OUT1,2,3 pomocí tří HLS. Je-li HLS sepnut (svítí indikační LED na HLS), pak je na příslušném výstupu 230V, je-li HLS rozepnut (nesvítí LED na HLS), je příslušný výstup bez napětí.

Výstupy OUT1-3 spínají a rozpínají s malým časovým zpožděním (aby při zvlněné hladině nezakmitávaly).

Zapojení HLS:

+ (rudý) od všech HLS na svorku HLS+(red)

- (modrý) od všech HLS na svorku HLS-(blue)

I (černý) HLS1 na svorku IN1-při sepnutí HLS(svítí LED na HLS) sepne výstup OUT1

I (černý) HLS2 na svorku IN2-při sepnutí HLS(svítí LED na HLS) sepne výstup OUT2

I (černý) HLS3 na svorku IN3-při sepnutí HLS(svítí LED na HLS) sepne výstup OUT3

Elektroniku je možno osadit též **programem U3HL-R**, kde je obráceno spínání výstupů: při sepnutém HLS (svítí indikační LED) na příslušném výstupu napětí není, při rozepnutém HLS (LED nesvítí) je na příslušném výstupu 230V .

Výrobce:

LOREMA Wellness s.r.o
Pakoměřice 87
250 65 Líbeznice u Prahy
Česká republika
TEL. +420 283090770
FAX. +420 283090771

